

Welche LNB sind geeignet?

Was sind [LNB](#) mit DRO

Was sind [LNB](#) mit PLL

Wann muss ich einen PLL [LNB](#) für externe Referenz modifizieren

Kann ich mit SDR-Konsole auch einen unmodifizierten PLL-[LNB](#) verwenden?