Linux einrichten

- Am PC
 - Download Raspbian ,Buster' (2019-10-05)
 - Entpacken
 - Mit Win32DisImager auf SD Karte brennen
 - Mit Explorer SD-Karte öffnen
 - Datei neu: ssh.txt
 - Umbennen in ssh (ohne Erweiterung)
- RasPi
 - SSD-Karte in RasPi einlegen
 - Netzwerkabel zur Fritzbox
 - RasPi mit Strom versorgen
 - >LED leuchtet
- PC
 - In der Fritzbox / Heimnetz die IP-Adresse ermitteln
 - IP in Putty die IP eintragen
 - Verbinden
 - Beim ersten Verbinden das angebotene Zertifikat speichern
 - Putty-Konsole
- Linux einrichten
 - Login in den RasPi
 - User / Passwort: pi / raspberry
- (Hostname: raspberrypi [Standart])
 - System aktualisieren
 - sudo apt-get update
 - sudo apt-get upgrade
 - Das Filesystem ist schon auf die volle SD-Karte expandiert
- Neustart
 - \circ sudo reboot
- Ausschalten
 - sudo poweroff
- Arbeit mit Linux
- Alle Partitionen anzeigen:
 - $\circ \quad \text{sudo blkid} \\$
- Ausführliche Informationen über alle Partitionen anzeigen:
 - $^\circ$ $\,$ sudo fdisk -l $\,$
- Laufwerke und Partitionen und ihr Speicherverbrauch anzeigen:
 - df -h
 - Hinweis: Das Kommando "df" kann USB-Speicher (insbesondere SD-Speicherkarten) nicht sicher erkennen. Wenn der Datenträger nicht gemountet (eingehängt) ist, dann sieht man das mit diesem Kommando nicht.
- Alle Datenträger, Laufwerke, Partitionen und Dateisysteme zuverlässig anzeigen:

 lsblk
- Alle USB-Geräte anzeigen
- lsusb
- Netzwerkgeräte anzeigen
 - \circ if config -a
- WLAN-Scan
- sudo iwlist wlan0 scan
- WLAN aus / ein

- $\circ ~~$ sudo if config wlan0 down / up
- etc/network/interfaces wireless-power off

http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html

https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/100543/how-to-disable-wifi-in-raspberry-pi-4

- /boot/config.txt
 - dtoverlay=pi3-disable-wifi

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=185867

angewendet

<u>https://www.quora.com/How-do-you-disable-wifi-in-Raspberry-Pi-4</u> https://github.com/raspberrypi/firmware/blob/master/boot/overlays/README

Shell https://www.shellbefehle.de/befehle/

usbip

pi@raspberrypi:~ \$ lsusb												
Bus	001	Device	003:	ID	0424:ec00	Standard Microsystems	Corp.	SMSC9512/9514	Fast	Ethernet	Adapter	
Bus	001	Device	002:	ID	0424:9514	Standard Microsystems	Corp.	SMC9514 Hub				
Bus	001	Device	001:	ID	1d6b:0002	Linux Foundation 2.0	root hu	ub				

RasPi ohne weitere USB-Geräte

pi@raspberrypi:~ \$ lsusb									
Bus	001	Device	004:	ID	13fe:1e23	Kingston Technology Company Inc.			
Bus	001	Device	003:	ID	0424:ec00	Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter			
Bus	001	Device	002:	ID	0424:9514	Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub			
Bus	001	Device	001:	ID	1d6b:0002	Linux Foundation 2.0 root hub			

Mit USB-Stick (nicht gemountet) > Bus001 Device 004

- <u>https://www.tecchannel.de/a/usb-geraete-in-linux-im-netzwerk-verfuegbar-machen,2075505,2</u>
- https://derushadigital.com/other%20projects/2019/02/19/RPi-USBIP-ZWave.html
- <u>https://www.pcwelt.de/ratgeber/USB-Geraete_in_Linux_im_Netzwerk_verfuegbar_machen-Raspberry_Pi-9015497.html</u>
- <u>http://usbip.sourceforge.net/</u>
- <u>http://www.henrykoch.de/de/usb-ueber-ip-netz-wlan-verlaengern-mit-raspberry-pi-arduino-scetches-programmieren</u>
- https://blog.3mdeb.com/2015/2015-10-27-linux-rpi-and-usb-over-ip-updated/
- <u>https://github.com/cezuni/usbip-win/releases/tag/v0.0.7</u> **neu**
- •
- usbip installieren
 - sudo apt-get install usbip
- Host-Treiber laden
 - sudo modprobe usbip-host
- Daemon im Debugmodus
 - sudo usbip -d
- USB-Geräte auflisten
 - sudo usbip list -l
 - Bus-ID notieren

- USB-Gerät freigeben
 - sudo usbip bind -b 1-1.2 (USB-Stick)
 - > Bestätigung: usbip: bind device on busid 1-1.2 complete



- automatische Laden des Moduls (bei Systemstart)
 - /etc/modules die Zeile usbip-host hinzufügen
- Automatisch den Daemon starten
 - /etc/rc.local die Zeile usbipd -D hinzufügen



(nach blog.3mdeb.com): Scheint OK

Deinstalliert

Der Win-Client listet keine gebundenen Geräte auf und kann nicht zugreifen

Deinstalliert

Der Win-Client listet keine gebundenen Geräte auf und kann nicht zugreifen

Virtualhere

http://virtualhere.com/

- Installation Server
 - wget <u>http://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/vhusbdarm</u> (RasPi3...)
 - chmod +x ./vhusbarm (to make that file executable)
 - sudo ./vhusbdarm -b (to run it in the background)
 - Plug USB devices to share into your server and run the Client on the remote machines
- Windows-Client
 - vhui64.exe (für 64bit, portabel)
 - http://virtualhere.com/usb_client_software
 - Rechtsclick 'Autofind'
 - Installiert 'Bonjour' -Dienst nach (fordert zu Admin auf) ?? Sicherheitsanfällig https://www.giga.de/downloads/windows-7/tipps/bonjour-service-was-ist-das-entfernen/
 - Bonjour findet Netzwerkdienste im LAN automatisch
 - Geht auch ohne Bonjour > Server manuell eintragen
 - Installiert aus www Treiber nach (fordert zu Admin auf)

😰 VirtualHere Client	X

Windows-Client: Startbild

🗾 VirtualHe	re Client 🔀
Spezifiziere	Hubs
Hubs <u>E</u> rw	veitert
	VirtualHere Client X
	Geben Sie den Hub in folgendem Format ein Host:Port, oder eine EasyFind Adresse
	192.168.2.111:7575
L	OK <u>C</u> ancel

Ohne 'Bonjour' (Sicherheitsloch?) den Server manuell angeben Nach 'OK' dauerts kurz, das Fenster ist etwas gestört, geht aber)



Der Raspi wurde gefunden



Rechtsclick



Rechtsclick



Die Verbindung steht

jool ↓ ▼ Computer ▼ USB-STICK-1 (É:) ▼ 08 DL0ERZ ▼ Mikrotik ▼							
atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>?</u>							
Organisieren 🔻 Freigeben für 👻 Bren	nen Neuer Ordner						
★ Favoriten	Name *	Änderungsdatum	Тур	Größe			
	l Bridge Network With Wireless Modes - Mikro	31.01.2018 22:39	Dateiordner				
Bibliotheken). Bridging Networks with SXT - MikroTik Wiki	31.01.2018 22:28	Dateiordner				
Sider	L Changelog-Dateien	03.02.2018 10:26	Dateiordner				
Musik	🐌 Downloads-Dateien	30.01.2018 21:12	Dateiordner				
J Videos	📙 Erstinbetriebnahme eines Mikrotik-Routers [03.02.2018 11:57	Dateiordner				
) Manual Initial Configuration - MikroTik Wiki-D	03.02.2018 10:34	Dateiordner				
Neimnetzgruppe	📙 Manual Interface_Wireless - MikroTik Wiki-Da	31.01.2018 19:28	Dateiordner				
). Transparently Bridge two Networks - MikroTi	03.02.2018 11:48	Dateiordner				
Computer	📜 WLAN-DB9JA-Dateien	31.01.2018 19:11	Dateiordner				
HDD1 (D:)	auto-09-28Vortrag-BeLUGWLAN-Techni	05.02.2018 17:34	PDF-XChange View	5.405 KB			
USB-STICK-1 (E:)	Bridge Network With Wireless Modes - Mikro	31.01.2018 22:39	Firefox HTML Docu	26 KB			
📙 03a Balun	Bridging Networks with SXT - MikroTik Wiki.h	31.01.2018 22:28	Firefox HTML Docu	33 KB			
los dloerz	Changelog.htm	03.02.2018 10:26	Firefox HTML Docu	1.397 KB			
14a Antennentuner	B DFS - Overview v03.pdf	31.01.2018 21:02	PDF-XChange View	113 KB			
Artenne KW	B DFS-wireless-LAN-im-5-Ghz-Band.pdf	31.01.2018 21:02	PDF-XChange View	449 KB			
Firefox54	Downloads.htm	30.01.2018 21:12	Firefox HTML Docu	13 KB			
NetSetMan	Einrichtung eines Mikrotik WLAN-Routers.pdf	31.01.2018 21:02	PDF-XChange View	641 KB			
1. Neuer Ordner	Erste Schritte mit der Winbox.pdf	30.01.2018 21:10	PDF-XChange View	360 KB			
🗼 vnaJ.3.1	Erstinbetriebnahme eines Mikrotik-Routers [03.02.2018 11:57	Firefox HTML Docu	43 KB			
📙 VNWA	Erstinbetriebnahme-RouterOS-Firmware-Ent	30.01.2018 21:12	PDF-XChange View	52 KB			
ACRBOOT (F:)	Eroquenzzuteikung M/LAN ECUz odf	21 01 2010 21.02	DDE VChange View	סע סר			

Der USB-Stick im RasPi auf dem PC im Explorer

Autostart Server http://virtualhere.com/oem_faq Create a text file /etc/systemd/system/virtualhere.service with the following contents: [Unit] Description=VirtualHere USB Sharing Requires=networking.service After=networking.service [Service] ExecStartPre=/bin/sh -c 'logger VirtualHere settling...;sleep 1s;logger VirtualHere settled' ExecStart=/usr/sbin/vhusbdarm Type=idle [Install] WantedBy=multi-user.target

Dann

sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable virtualhere sudo systemctl start virtualhere

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable virtualhere
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/virtualhere.service → /etc/systemd/syst
em/virtualhere.service.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start virtualhere
pi@raspberrypi:~ $
```

-Deinstallation am RaPi

rm ./vhusbdarm

Anwenderberichte

https://www.rtl-sdr.com/using-the-virtualhere-usb-server-for-remote-rtl-sdr/ https://www.pcwelt.de/a/alle-usb-geraete-mit-virtualhere-uebers-netzwerk-nutzen,3451740 Angeblich kostenlose für 1 Gerät <ß Nutzung übers www http://n0agi.com/remote-control-motorola-xprslr-rigs/ http://virtualhere.com/content/maximum-transfer-rate-usb-ethernet http://virtualhere.com/content/usb-30-support-2018 http://virtualhere.com/content/sdrplay-rsp2-unable-link-over-lan-using-vh-and-raspberry-pi-3server-windows-10-client http://virtualhere.com/node/592 http://virtualhere.com/content/powered-usb-hubs-raspberry-pi-some-hardware-not-working http://virtualhere.com/content/pi3-server-win7-64bit-client-ok-vs-win10-64bit-client-nok http://virtualhere.com/content/usb-3-devices-windows-windows http://virtualhere.com/content/audio-cracklestatic-icom-ic-7100-usb-audio-connection

Manuelle Treiberinstallation

- dpinsts.zip ??
- Go to that directory and run dpinsts.exe
- Run vhenum -3
- Treiberdeinstallation
 - start a cmd.exe as an administrator and run
 - vhui64.exe -y
 - that will uninstall all virtualhere client drivers. then reboot the client machine, now try to run the client again like this
 - vhui64.exe

Module

http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi Install.html

- Module mit Abhängigkeiten laden
 - modprobe
- Alle geladenen Module anzeigen

 lsmod
- Info zu einem Modul
 - \circ modinfo

USB 2.0 Server

https://www.conrad.de/de/p/netzwerk-usb-server-lan-10-100-mbit-s-usb-2-0-usb-server-972161.html? WT.mc_id=epro&hk=WW2&utm_campaign=link&utm_medium=seosite&utm_source=epro

Informationen

http://blog.rootserverexperiment.de/2012/07/16/usb-gerate-im-netz-durchreichen/ https://www.heise.de/select/ix/2016/2/1454730392228766

Weist auf Kernel <3.16 hinzufügen

ser2net USB redirector

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=8858&start=50 fast unten Mon Jun 04, 2018 11:03 pm

Virtual here <u>http://www.virtualhere.com/usb_server_software</u> Server & Clients

Oracle https://docs.oracle.com/cd/E97728_01/F12469/html/usbip.html

Stromversorgung

USB-Netzteil (RasPi)	5,15V
RasPi4+1GB, Leerlauf, Eth verbunden	0,51A
& LimeSDRmini (verbunden, Leerlauf)	0,87A? 0,35A
& LimeSDRmini (verbunden, RX / TX)	0,90A

Netzwerk-Einstellungen

- WLAN aus
 - nicht benötigt
 - verhindert Verwirrungen, falls in Reichweite sich ein WLAN befindet
- https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=258661

https://www.bjoerns-techblog.de/2017/07/bluetooth-und-wlan-am-raspberry-pi-abschalten/

sudo nano /boot/config.txt

Kommentar von dcx:

- Pi 4
 - dtoverlay=disable-bt
 - dtoverlay=disable-wifi

Zusätzlich das Laden des Treibers blockieren

Blocking Wi-Fi using the Modprobe Blacklist

```
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
#WiFi
blacklist brcmfmac
blacklist brcmutil
#Bluetooth
blacklist btbcm
blacklist hci_uart
```

• Statische IP

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/tcpip/README.md
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
 interface eth0

static ip_address=192.168.2.200/24

static routers=192.168.2.1
static domain name servers=192.168.2.1

MAC: DC:A6:32:1D:C1:E0

Raspi 2 statische IP-Adressen dhcpcd.conf

interface eth0:0 (eth0.0, nicht eth0:0???) static ip_adress=192.168.11.99/24 static routers=192.168.11.1 static domain_name_servers=192.168.11.1 interface eth0:1 static ip_adress=192.168.11.199/24

oder?

interface eth0
static ip_adress=192.168.11.99/24
static routers=192.168.11.1
static domain_name_servers=192.168.11.1
interface eth0
static ip_adress=192.168.11.98/24
static routers=192.168.11.1
static domain_name_servers=192.168.11.1

https://coreos.com/os/docs/latest/network-config-with-networkd.html#configure-multiple-ipaddresses https://kofler.info/raspbian-stretch/ https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/45330/set-multiple-static-ip-in-dhcpcd-confraspbian-8-jessie https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=66&t=140252

http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html#stretchnet scheint gute Löung zu sein https://www.heise.de/select/ix/2016/2/1454730392228766__Info

USB-Device-Server (weitere) https://www.seh-technology.com/de/produkte/usb-deviceserver.html

LimeSDR

Aussetzer Updaten: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe SDR-Console Reset https://www.sdr-radio.com/reset

SDR-remote

https://www.rtl-sdr.com/signalseverywhere-running-plutosdr-over-an-ethernet-network-connection/

Adalm Pluto

USB > LAN <u>https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/usb_otg_host_function_support</u> USB Wired Ethernet Support

If you want to integrate the PlutoSDR or M2k into a wired Ethernet network directly, without PC in between. Use a wired USB Ethernet adapter. Even though the USB support on PlutoSDR or M2k is only USB 2.0 HIGH SPEED. It's still beneficial to purchase a USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter. Using those USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapters (in IIOD network back-end mode) the throughput can be on par of with the IIOD USB back-end.

Supported chipsets:

ASIX AX88xxx Based USB 2.0 Ethernet Adapters ASIX AX88179/178A USB 3.0/2.0 to Gigabit Ethernet Microchip LAN78XX Based USB Ethernet Adapters Realtek RTL8152/RTL8153 Based USB Ethernet Adapters SMSC LAN75XX based USB 2.0 gigabit ethernet devices SMSC LAN95XX based USB 2.0 10/100 ethernet devices

Many cheap and widely available modules will work - If you need a recommendation. The models listed below have been tested:

Serach Amazon RTL8153 (USB 3.0 10/100/1000) Serach Amazon AX88772 (USB 2.0 10/100)

http://oe7wpa.com/index.php/projekte/elektronik/datv/qo-100-mit-dem-adalm-pluto/qo-100-datv-betrieb-mit-obs-und-pluto-sdr-mit-custom-firmware